## 3 СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

Комплект поставки счетчика определяется при заказе из состава, указанного в таблице 2.

Таблица 2

| N | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Счетчик воды многоструйный Пульсар М | 1 шт. |
| 2 | Присоединительный комплект | Согласно заказу |
| 3 | Руководство по эксплуатации, совмещенное с паспортом | 1 шт. |

## 4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Счетчик состоит из струевыпрямителя, измерительного узла и индикаторного механизма. В состав измерительного узла входит крыльчатка, вращающаяся на подшипниках. Вращение от крыльчатки к индикаторному механизму передается с помощью магнитной муфты. Индикаторный механизм переводит число оборотов крыльчатки в объем измеренной воды. Конструктивно магнитная муфта защищена от воздействия внешнего магнитного поля.

## 5 РАЗМЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Перед монтажом необходимо выполнить следующие требования:

- извлечь счетчик из упаковки непосредственно перед его монтажом и проверить комплектность по настоящему паспорту;
- произвести внешний осмотр и убедиться в целостности корпуса и счетного механизма счетчика;
- перед установкой счетчика трубопровод необходимо промыть, чтобы удалить из него окалину, песок и другие твердые частицы.

Прямые участки трубопровода обеспечиваются использованием комплекта присоединительного

5.2 При монтаже счетчика необходимо соблюдать следующие условия:

- направление стрелки на корпусе счетчика должно совпадать с направлением трубопроводе;
- присоединительные штуцеры соединить с трубопроводом, установив между ходом и штуцерами, затянуть накидные гайки с моментом не более 40 Н·м (4 кгс·м). Для затяжки гайки применять динамометрический ключ по ГОСТ 33530);
- установить счетчик в трубопроводе без натягов, сжатия, перекоса;
- установить счетчик так, чтобы он был всегда заполнен водой;
- счетчик может устанавливаться на горизонтальном, наклонном и вертикальном трубопроводе (устанавливать счетчик на горизонтальном трубопроводе шкалой вниз не допускается);
- присоединение к трубопроводам диаметром более или равным диаметру присоединительного штуцера, осуществляется конусными переходными, устанавливаемыми вне зоны прямолинейных участков.

! После установки запрещается проведение сварочных работ на трубопроводе не допускается.

5.3 Перед вводом в эксплуатацию необходимо произвести следующие операции:

- после монтажа необходимо подать воду в магистраль медленно при открытых в ней разборных кранах или клапанах для предотвращения разрушения счетчика под давлением захваченного водой воздуха (ГОСТ Р [illegible]);
- проверить герметичность выполненных соединений;
- соединения должны выдерживать давление 1,6 МПа.

!: Во время эксплуатации водопроводную (хозяйственно-питьевую) систему (дом-новостройки) после капитального ремонта или замены некоторой части трубопровода счетчик можно устанавливать только после пуска системы в эксплуатацию (промывки) ее водопроводной (отопительной) сети счетчики рекомендуется демонтировать и на период ремонта заменить соответствующей вставкой.

5.4 На период ремонта или замены счетчика перед прямым участком трубы до счетчика и после него ставятся вентиль или шаровой кран. При установке счетчика в квартирах многоэтажных зданий вентиль или шаровой кран после счетчика допускается не устанавливать.

5.5 Для предотвращения попадания твердых частиц или окалины перед прямым участком до счетчика необходимо устанавливать фильтр.

## 6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно проводиться лицами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

6.1 Наружные поверхности счетчика необходимо содержать в чистоте.

6.2 Периодически производить внешний осмотр счетчика, проверяя наличие утечек воды в местах соединения штуцеров с корпусом счетчика и штуцеров с трубопроводом. При появлении течи необходимо вызвать представителя организации, с которой заключен договор на обслуживание счетчика.

6.3 При загрязнении защитного стекла индикаторного устройства его следует протереть сначала влажной, а затем сухой полотняной салфеткой.

6.4 При заметном снижении расхода воды при постоянном давлении в трубопроводе, необходимо прочистить защитную сетку, установленную в корпусе счетчика, или промыть фильтр, установленный до счетчика.

## 7 МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

7.1 Счетчик воды многоструйный Пульсар М подлежит обязательной поверке согласно «Счётчики воды многоструйные Пульсар М, Пульсар М. Методика поверки ЮТЛИ.407223.001 И1.

7.2 Периодичность поверки при эксплуатации:

- для счетчиков холодной воды 6 лет;
- для счетчиков горячей воды 4 года.

7.3 При проведении поверки счетчика в настоящем паспорте должна быть сделана соответствующая запись.

## 8 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

В упаковке предприятия-изготовителя следует транспортировать любым видом транспорта в транспортных средствах на любое расстояние. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ изделие не должно подвергаться резким ударам и прямому воздействию атмосферных осадков и пр.

Предельные условия хранения и транспортирования:

1) температура окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С;
2) относительная влажность воздуха не более 95%;
3) атмосферное давление не менее 61,33 кПа (460 мм рт. ст.)

Хранение счетчиков в упаковке на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям хранения "3" по ГОСТ 15150.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика Пульсар М требованиям ЮТЛИ.407223.001 ТУ при использовании по назначению в соответствии с техническими характеристиками, соблюдении условий хранения, транспортирования монтажа.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации счётчика – 5 лет при соблюдении условий п.9.1.

9.3 В гарантийный ремонт принимаются счетчики полностью укомплектованные и с настоящим руководством.

По вопросам, связанным с качеством счётчика, обращаться на предприятие-изготовитель:

**Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, литера Ж, неж.пом.Н2**
**т./ф. (4912) 24-02-70**
**e-mail: info@pulsarm.ru http://www.pulsarm.ru**