

Блочные индивидуальные тепловые пункты «Пульсар» – узлы ввода

Блочные индивидуальные тепловые пункты – узлы ввода «Пульсар» БИТП/УВ

Предназначены для подключения БИТП к тепловым сетям. Выделение в отдельный блок позволяет индивидуально подойти к подбору типоразмера узла ввода в зависимости от общей суммарной присоединенной нагрузки.

Пульсар БИТП/УВ СО 100 ГФ УУ 0,258 130/70
 1 2 3 4 5 6

1. Назначение узла ввода

СО Подключение к тепловым сетям на вводе

ГВС Подключение контура ГВС

2. Диаметр присоединения до Ду250

3. Фильтрующая арматура

Г Грязевик

Ф Фильтр

ГФ Грязевик + фильтр

4. Потребность в узле учета тепловой энергии

— Отсутствует

УУ Узел учета ТЭ

5. Общая нагрузка, Гкал/ч

6. Температурный график тепловой сети

