

## Приложение В

Схема подключения выносных индикаторов для теплосчетчиков с двумя расходомерами и одной коммутационной коробкой





Схема подключения выносных индикаторов для теплосчетчиков с тремя расходомерами и двумя коммутационными коробками



Количество подключаемых выносных индикаторов и расходомеров определяется комплектностью заказа